# NI PXI-2503 Specifications

### 24-Channel Relay Multiplexer/Matrix

このドキュメントには、日本語ページも含まれています。

This document lists specifications for the NI PXI-2503 multiplexer/matrix module. All specifications are subject to change without notice. Visit ni.com/manuals for the most current specifications.

Refer to the NI Switches Help for detailed topology information.



**Caution** To ensure the specified EMC performance, operate this product only with shielded cables and accessories.



**Caution** Refer to the *Read Me First: Safety and Electromagnetic Compatibility* document at ni.com/manuals for important safety and compliance information.

### **About These Specifications**

*Specifications* characterize the warranted performance of the instrument under the stated operating conditions.

*Typical Specifications* are specifications met by the majority of the instrument under the stated operating conditions. The performance of the instrument is not warranted. Typical specifications are tested at 23 °C.

All voltages are specified in DC,  $AC_{pk}$ , or a combination unless otherwise specified.

### **Input Characteristics**

All input characteristics are DC,  $AC_{rms}$ , or a combination, unless otherwise specified.

Maximum switching voltage ..........30 VAC, 60 VDC (channel-to-channel and channel-to-ground)

Maximum switching current .......... 1 A (per channel)

Maximum switching power.....30 W (per channel)



**Caution** The switching power is limited by the maximum switching current and the maximum voltage. Switching power must not exceed 30 W (37.5 VA) per channel.

| c path resistance |      |
|-------------------|------|
| Initial           | <1 Ω |
| End-of-life       | >2 Ω |

Path resistance is a combination of relay contact resistance and trace resistance. Contact resistance typically remains low for the life of a relay. At the end of relay life, the contact resistance rapidly rises above  $1.0\ \Omega$ .

Thermal EMF (differential).....<2 µV



### **RF Performance Characteristics**

| Typical bandwidth(50 $\Omega$ termination)           | ≥10 MHz   |
|--|-----------|
| Typical channel-to-channel (50 $\Omega$ termination) | isolation |
| 10 kHz   | >100 dB   |
| 100 kHz  | >80 dB    |
| 1 MHz  | >55 dB    |
| 10 MHz   | >30 dB    |

### **Dynamic Characteristics**

| Maximum scan rate             | 100 channels/s, typical |
|-------------------------------|-------------------------|
| Relay operate time (at 20 °C) | 3 ms typical,           |
|                               | 5 ms maximum            |



**Note** Certain applications might require additional time for proper settling. For information about including additional settling time, refer to the *NI Switches Help*.

| Release time (at 20 °C)   | 1.5 ms typical,        |
|---------------------------|------------------------|
|                           | 5 ms maximum           |
| Expected relay life       |                        |
| Mechanical                | $5 \times 10^7$ cycles |
| Electrical (maximum load) | $2 \times 10^5$ cycles |

### **Trigger Characteristics**

| Input trigger       |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sources             | PXI trigger lines 0-7, |
|                     | Front panel            |
| Minimum pulse width |                        |
| PXI trigger lines   | 70 ns                  |
| Front panel         | 500 ns                 |
| Output trigger      |                        |
| Destinations        | PXI trigger lines 0–7, |
|                     | Front panel            |
| Pulse width         | 1 µs                   |

### **Physical Characteristics**

| Relay type                         | Electromechanical, nonlatching            |
|------------------------------------|---|
| I/O connector                      | 68-pin male SCSI                          |
| Power requirement                  |   |
| +5 VDC                             | 370 mA typical,                           |
|                                    | 700 mA maximum                            |
| Contact material                   | Gold-clad silver alloy                    |
| Dimensions $(L \times W \times H)$ | 3U, one slot,                             |
|                                    | PXI/cPCI module                           |
|                                    | $21.6 \times 2.0 \times 13.0 \text{ cm}$  |
|                                    | $(8.5 \times 0.8 \times 5.1 \text{ in.})$ |
| Weight                             | 250 g (9 oz)                              |

### **Environment**

| LIIVII UIIIIIGIIL     |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Operating temperature | 0 °C to 50 °C           |
| Storage temperature   | −20 °C to 70 °C         |
| Relative humidity     | 5% to 85% noncondensing |
| Pollution Degree      | 2                       |
| Maximum altitude      | 2,000 m                 |
| Indoor use only       |                         |

Operational shock ...... 30 g peak, half-sine,

### **Shock and Vibration**

| - I              | O I , ,                           |
|------------------|-----------------------------------|
|                  | 11 ms pulse                       |
|                  | (Tested in accordance             |
|                  | with IEC 60068-2-27.              |
|                  | Test profile developed            |
|                  | in accordance with                |
|                  | MIL-PRF-28800F.)                  |
| Random vibration |                                   |
| Operating        | 5 to 500 Hz, 0.3 g <sub>rms</sub> |
| Nonoperating     | 5 to 500 Hz, 2.4 g <sub>rms</sub> |
|                  | (Tested in accordance             |
|                  | with IEC 60068-2-64.              |
|                  | Nonoperating test profile         |
|                  | exceeds the requirements          |
|                  | of MIL-PRF-28800F,                |
|                  | Class 3.)                         |
|                  |                                   |

### **Accessories**

Visit  ${\tt ni.com}$  for more information about the following accessories.



**Caution** You *must* install mating connectors according to local safety codes and standards and according to the specifications provided by the connector manufacturer. You are responsible for verifying safety compliance of third-party connectors and their usage according to the relevant standard(s), including UL and CSA in North America and IEC and VDE in Europe.

Table 1. NI Accessories Available for the NI PXI-2503

| Accessory   | Part Number |
|---|-------------|
| NI TB-2605 multiplexing terminal block<br>and analog bus plug kit<br>(1-wire 48 × 1 multiplexer)<br>(2-wire 24 × 1 multiplexer)<br>(2-wire dual 12 × 1 multiplexers)<br>(2-wire quad 6 × 1 multiplexers)<br>(4-wire 12 × 1 multiplexer) | 777878-01   |
| NI TB-2606 matrix terminal block and analog bus plug kit (2-wire 4 × 6 matrix)  | 777879-01   |
| TBX-68S terminal block with cold-junction sensor  | 777716-01   |
| CB-68LP 68-pin unshielded I/O connector block   | 777145-01   |
| SH68-68S shielded cable, 1 m  | 185262-01   |
| SH68-68S shielded cable, 2 m  | 185262-02   |
| SH68-68S shielded cable, 5 m  | 185262-05   |




Figure 1. NI PXI-2503 Hardware Diagram

The following figures show the pinouts for various topologies.




Figure 2. NI PXI-2503 1-Wire 48 × 1 Multiplexer Pinout

**Figure 3.** NI PXI-2503 2-Wire 24 × 1 Multiplexer Pinout




Figure 4. NI PXI-2503 2-Wire Dual 12 × 1 Multiplexer Pinout

Figure 5. NI PXI-2503 2-Wire Quad 6 × 1 Multiplexer Pinout




Figure 6. NI PXI-2503 4-Wire 12 × 1 Multiplexer Pinout

**Figure 7.** NI PXI-2503 2-Wire  $4 \times 6$  Matrix Pinout

### **Compliance and Certifications**

#### Safety

This product meets the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- IEC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61010-1, CSA 61010-1



**Note** For UL and other safety certifications, refer to the product label or the *Online Product Certification* section.

#### **Electromagnetic Compatibility**

This product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions; Basic immunity
- EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions
- AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions
- FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions
- ICES-001: Class A emissions



**Note** For EMC declarations and certifications, refer to the *Online Product Certification* section.

## CE Compliance (

This product meets the essential requirements of applicable European Directives as follows:

- 2006/95/EC; Low-Voltage Directive (safety)
- 2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

#### Online Product Certification

To obtain product certifications and the Declaration of Conformity (DoC) for this product, visit ni.com/certification, search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.

#### **Environmental Management**

NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our products is beneficial to the environment and to NI customers.

For additional environmental information, refer to the NI and the Environment Web page at ni.com/environment. This page contains the environmental regulations and directives with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document.

#### Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



**EU Customers** At the end of the product life cycle, all products *must* be sent to a WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, National Instruments WEEE initiatives, and compliance with WEEE Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, visit ni.com/environment/weee.

#### 电子信息产品污染控制管理办法 (中国 RoHS)



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于National Instruments 中国 RoHS 合规性信息,请登录 ni.com/environment/rohs\_china。 (For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs\_china,)

LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, the National Instruments corporate logo, and the Eagle logo are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the *Trademark Information* at ni.com/trademarks for other National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: Help»Patents in your software, the patents.txt file on your media, or the *National Instruments Patent Notice* at ni.com/patents.

## NI PXI-2503 仕様

### 24 チャンネル リレーマルチプレクサ/マトリクス

2線式4×6マトリク

このドキュメントには、NI PXI-2503 マルチプレクサ / マトリクスモジュールの仕様が記載されています。すべての仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。最新の仕様については、ni.com/manuals を参照してください。

トポロジ.......単線式 48×1マルチ プレクサ、 2線式 24×1マルチプ レクサ、 2バンク 2線式 12×1 マルチプレクサ、 4バンク 2線式 6×1 マルチプレクサ、 4線式 12×1マルチプ レクサ、

トポロジ情報については、『NI スイッチヘルプ』を参照してください。



**注意** 指定された EMC のパフォーマンスを確保するには、シールドケーブルおよびアクセサリを必ず使用してください。

ス



注意 安全規格の詳細については、ni.com/manualsから『はじめにお読みください:安全対策と電磁両立性について』を参照してください。

### 仕様値について

「仕様」は、記載された動作条件下で保証される計測器 の性能を示します。

「標準仕様」は、記載された動作条件下で大多数の計測器が満たす仕様を示します。計測器の性能は保証されません。標準仕様は、23℃で検証が行われています。

すべての電圧は特に注釈のない限り、DC、AC<sub>pk</sub>もしくはその組み合わせとします。

### 入力特性

すべての入力特性は特に注釈のない限り、DC、AC<sub>rms</sub>、もしくはその組み合わせとします。

最大スイッチ電流......1 A (チャンネルあたり)

最大許容電流......1 A (チャンネルあたり)

最大スイッチ電力......30 W (チャンネルあたり)



注意 スイッチ電力は最大スイッチ電流および最大電圧により制限されます。スイッチ電力はチャンネルあたり30W(37.5 VA)を超えないように注意してください。

DC パス抵抗

初期 ......<1 Ω 寿命末期......>2 Ω

パス抵抗は、リレー接点抵抗およびトレース抵抗の組み合わせです。通常、接点抵抗は、リレーの寿命が続く間小さい値を保持します。リレーの寿命末期時には、接点抵抗は急速に大きくなり、1.0 Ω以上になります。

接触電位 (差動).....<2 uV



### RF 性能特性

| 標準帯域幅<br>(50 Ω 終端)      | ≥10 MHz |
|-------------------------|---------|
| 標準チャンネル間絶縁<br>(50 Ω 終端) |         |
| 10 kHz                  | >100 dB |
| 100 kHz                 | >80 dB  |
| 1 MHz                   | >55 dB  |
| 10 MHz                  | >30 dB  |
| 動结性                     |         |

### 劉特性

| 最大スキャンレート               | 100 đ<br>(標準 | ,             |
|-------------------------|--------------|---------------|
| リレー動作(セット)<br>時間(20 ℃時) |              | (標準)、<br>(最大) |



**メモ** アプリケーションによっては、より長 い整定時間が必要な場合があります。追加整 定時間についての情報は、『NI スイッチヘル プ』を参照してください。

| 時間 (20℃時) | 1.5 ms(標準)、              |
|-----------|--------------------------|
|           | 5 ms(最大)                 |
| リレー寿命     |                          |
| 機械的       | 5 × 10 <sup>7</sup> サイクル |

電気的(最大負荷).....2×105 サイクル

### トリガ蛙性

復帰(リセット)

| 1. 2.314IX      |
|-----------------|
| 入力トリガ           |
| ソースPXI トリガライン   |
| 0~7、フロントパネル     |
| 最小パルス幅          |
| PXI トリガライン70 ns |
| フロントパネル500 ns   |
| 出力トリガ           |
| 出力先PXI トリガライン   |
| 0~7、フロントパネル     |
| パルス幅1 us        |

| リレータイプ        | メカニカル、   |
|---------------|--|
|               | 非ラッチ型  |
| I/O コネクタ      | 68 ピンオス SCSI   |
| 所要電力          |  |
| +5 VDC        | 370 mA(標準)、<br>700 mA(最大)  |
| 接触部材質         | 金メッキ銀合金  |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ) | 3U、1スロット、<br>PXI/cPCI モジュール<br>21.6×2.0×13.0 cm<br>(8.5×0.8×5.1 in.) |
| 重量            | 250 g (9 oz)   |
| 環境            |  |
| 動作温度          | 0 ~ 50 ℃   |
| 保管温度          | -20 ∼ 70 °C  |
| 相対湿度          | 5 ~ 85%<br>(結露なきこと)  |
| 汚染度           | 2  |
| 最大使用高度        | 2,000 m  |
|               |  |

### 耐衝擊/振動

室内使用のみ

| カ作時衝撃 | 最大 30 g (半正弦波)、    |
|-------|--------------------|
|       | 11 ms パルス          |
|       | (IEC 60068-2-27 に準 |
|       | 拠して試験済み。           |
|       | MIL-PRF-28800F に準  |
|       | 拠してテストプロファ         |
|       | イルを確立。)            |
|       |                    |

#### ランダム振動

| 動作時  | 5 ~ 500 Hz、 0.3 g <sub>rms</sub> |
|------|----------------------------------|
| 非動作時 | (IEC 60068-2-64 に準               |
|      | 拠して試験済み。非動                       |
|      | 作時のテストプロファ                       |
|      | イルは                              |
|      | MIL-PRF-28800F、                  |
|      | Class 3 の要件を上回                   |
|      | る。)                              |

### アクセサリ

以下のアクセサリの詳細については、ni.com/jpを参照してください。



注意 メイトコネクタは、必ず地域の安全コードと基準、およびコネクタの製造元によって提供された規格に従って取り付ける必要があります。他社製コネクタの安全適合指令、また該当する基準(北米では UL および CSA、ヨーロッパでは IEC および VDE を含む)に従った使用方法を確認してください。

表 1 NI PXI-2503 対応の NI アクセサリ

| アクセサリ   | 製品番号      |
|---|-----------|
| NI TB-2605 マルチプレクサ端子台およびアナログバスプラグキット(単線式 48×1 マルチプレクサ)(2 線式 24×1 マルチプレクサ)(2 バンク 2 線式 12×1 マルチプレクサ)(4 バンク 2 線式 6×1 マルチプレクサ)(4 線式 12×1 マルチプレクサ) | 777878-01 |
| NI TB-2606 マトリクス端子台およびア<br>ナログバスプラグキット<br>(2 線式 4×6マトリクス)   | 777879-01 |
| TBX-68S 冷接点センサ付端子台  | 777716-01 |
| CB-68LP 68 ピン非シールド I/O 端子台  | 777145-01 |
| SH68-68S シールドケーブル、1 m   | 185262-01 |
| SH68-68S シールドケーブル、2 m   | 185262-02 |
| SH68-68S シールドケーブル、5 m   | 185262-05 |




図 1 NI PXI-2503 ハードウェアダイアグラム

|   |                     | ١                                       |  |  |  |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| CH23                                    | 35 1                | CH47                                    |  |  |  |
| CH23                                    | 36 2                | CH47                                    |  |  |  |
| CH21                                    | 37 3                | CH45                                    |  |  |  |
| CH21                                    |                     |   |  |  |  |
| CH20<br>CH19                            | 38 4                | CH44<br>CH43                            |  |  |  |
| CH19<br>CH18                            | 40 6                | CH43<br>CH42                            |  |  |  |
| EXT_TRIG_IN                             | 41 7                | GND                                     |  |  |  |
| SCAN ADV                                | 42 8                | 予約済み                                    |  |  |  |
| _                                       | 42 8                |   |  |  |  |
| COM3+ (CH18-CH23) <sup>1</sup>          | 10 0                | COM3- (CH42-CH48) <sup>1</sup>          |  |  |  |
| COM2+ (CH12-CH17) <sup>1</sup><br>CH17  | 44 10<br>45 11      | COM2- (CH36-CH41) <sup>1</sup><br>CH41  |  |  |  |
| CH17<br>CH16                            | 46 12               | CH41                                    |  |  |  |
| CH16<br>CH15                            | 46 12               | CH40<br>CH39                            |  |  |  |
| CH15                                    | 1 1 1 1             | CH38                                    |  |  |  |
| CH14<br>CH13                            |                     | CH37                                    |  |  |  |
| CH13                                    | 49 15               | CH37                                    |  |  |  |
| AB1+ <sup>1</sup>                       | 50 16               | AB1_1                                   |  |  |  |
| AB1+1<br>AB0+                           |                     | ABI-                                    |  |  |  |
| CH11                                    | 52 18               | CH35                                    |  |  |  |
| • | 53 19               |   |  |  |  |
| CH10<br>CH9                             | 54 20               | CH34<br>CH33                            |  |  |  |
| GND                                     | 55 21<br>56 22      |   |  |  |  |
| CH8                                     | 56 22 57 23         | 1_WIRE_LO_REF                           |  |  |  |
| CH8<br>CH7                              |                     | CH32                                    |  |  |  |
| CH7                                     | 1                   | CH31<br>CH30                            |  |  |  |
|   | 59 25<br>60 26      |   |  |  |  |
| COM1+ (CH6-CH11) <sup>1</sup><br>COM0+  | 61 27               | COM1- (CH30-CH35) <sup>1</sup><br>COM0- |  |  |  |
| COM0+                                   | 62 28               | CH29                                    |  |  |  |
| CH3                                     | 63 29               | CH29<br>CH28                            |  |  |  |
| CH3                                     | 64 30               | CH26<br>CH27                            |  |  |  |
| CH2                                     |                     | CH26                                    |  |  |  |
| CH2<br>CH1                              | · · · · ·           | CH25                                    |  |  |  |
| CH1                                     | 66 32               | CH25<br>CH24                            |  |  |  |
|   |                     | - · · · ·                               |  |  |  |
| CJS+1                                   | CJS+1 (68 34) CJS-1 |   |  |  |  |
|   |                     |   |  |  |  |
| 1単線式モードでは使用しない                          |                     |   |  |  |  |
| '単縁式七一トでは使用しない                          |                     |   |  |  |  |

|                            |            | 1                          |  |  |
|----------------------------|------------|----------------------------|--|--|
| CH23+                      | 35 1       | CH23-                      |  |  |
| CH23+                      | -          | CH23-                      |  |  |
| _                          | 36 2       |                            |  |  |
| CH21+                      | 37 3       | CH21-                      |  |  |
| CH20+                      | 38 4       | CH20-                      |  |  |
| CH19+                      | 39 5       | CH19-                      |  |  |
| CH18+                      | 40 6       | CH18-                      |  |  |
| EXT_TRIG_IN                | 41 7       | GND                        |  |  |
| SCAN_ADV                   | 42 8       | 予約済み                       |  |  |
| COM3+                      | 43 9       | COM3-                      |  |  |
| COM2+                      | 44 10      | COM2-                      |  |  |
| CH17+                      | 45 11      | CH17-                      |  |  |
| CH16+                      | 46 12      | CH16-                      |  |  |
| CH15+                      | 47   13    | CH15-                      |  |  |
| CH14+                      | 48 14      | CH14-                      |  |  |
| CH13+                      | 49 15      | CH13-                      |  |  |
| CH12+                      | 50 16      | CH12-                      |  |  |
| AB1+                       | 51 17      | AB1-                       |  |  |
| AB0+                       | 52 18      | AB0-                       |  |  |
| CH11+                      | 53 19      | CH11-                      |  |  |
| CH10+                      | 54 20      | CH10-                      |  |  |
| CH9+                       | 55 21      | CH9-                       |  |  |
| GND                        | 56 22      | 1_WIRE_LO_REF <sup>1</sup> |  |  |
| CH8+                       | 57 23      | CH8-                       |  |  |
| CH7+                       | 58 24      | CH7-                       |  |  |
| CH6+                       | 59 25      | CH6-                       |  |  |
| COM1+1                     | 60 26      | COM1-1                     |  |  |
| COM0+                      | 61 27      | COM0-                      |  |  |
| CH5+                       | 62 28      | CH5-                       |  |  |
| CH4+                       | 63 29      | CH4-                       |  |  |
| CH3+                       | 64 30      | CH3-                       |  |  |
| CH2+                       | 65 31      | CH2-                       |  |  |
| CH1+                       | 66 32      | CH1-                       |  |  |
| CH0+                       | 67 33      | CH0-                       |  |  |
| CJS0+                      | 68 34      | CJS0-                      |  |  |
| 0330+                      | [30]07]    | 0000-                      |  |  |
|                            |            |                            |  |  |
| <sup>1</sup> 2線式モードでは使用しない |            |                            |  |  |
| ∠19K 工( 1                  | - 1. (191) | (110.00.                   |  |  |
|                            |            |                            |  |  |

**図2** NI PXI-2503 単線式 48×1 マルチプレクサピン配列 **図3** NI PXI-2503 2 線式 24×1 マルチプレクサピン配列

|                   |       |                            | 1 |                   |       |                            |
|-------------------|-------|----------------------------|---|-------------------|-------|----------------------------|
|                   |       | 1                          |   |                   |       | 1                          |
|                   |       |                            |   | 01100             |       | 01100                      |
| CH23+             | 35 1  | CH23-                      |   | CH23+             | 35 1  | CH23-                      |
| CH22+             | 36 2  | CH22-                      |   | CH22+             | 36 2  | CH22-                      |
| CH21+             | 37 3  | CH21-                      |   | CH21+             | 37 3  | CH21-                      |
| CH20+             | 38 4  | CH20-                      |   | CH20+             | 38 4  | CH20-                      |
| CH19+             | 39 5  | CH19-                      |   | CH19+             | 39 5  | CH19-                      |
| CH18+             | 40 6  | CH18-                      |   | CH18+             | 40 6  | CH18-                      |
| EXT_TRIG_IN       | 41 7  | GND                        |   | EXT_TRIG_IN       | 41 7  | GND                        |
| SCAN_ADV          | 42 8  | 予約済み                       |   | SCAN_ADV          | 42 8  | 予約済み                       |
| COM3+             | 43 9  | COM3-                      |   | COM3+             | 43 9  | COM3-                      |
| COM2+             | 44 10 | COM2-                      |   | COM2+             | 44 10 | COM2-                      |
| CH17+             | 45 11 | CH17-                      |   | CH17+             | 45 11 | CH17-                      |
| CH16+             | 46 12 | CH16-                      |   | CH16+             | 46 12 | CH16-                      |
| CH15+             | 47 13 | CH15-                      |   | CH15+             | 47 13 | CH15-                      |
| CH14+             | 48 14 | CH14-                      |   | CH14+             | 48 14 | CH14-                      |
| CH13+             | 49 15 | CH13-                      |   | CH13+             | 49 15 | CH13-                      |
| CH12+             | 50 16 | CH12-                      |   | CH12+             | 50 16 | CH12-                      |
| AB1+              | 51 17 | AB1-                       |   | AB1+              | 51 17 | AB1-                       |
| AB0+              | 52 18 | AB0-                       |   | AB0+              | 52 18 | AB0-                       |
| CH11+             | 53 19 | CH11-                      |   | CH11+             | 53 19 | CH11-                      |
| CH10+             | 54 20 | CH10-                      |   | CH10+             | 54 20 | CH10-                      |
| CH9+              | 55 21 | CH9-                       |   | CH9+              | 55 21 | CH9-                       |
| GND               | 56 22 | 1_WIRE_LO_REF <sup>1</sup> |   | GND               | 56 22 | 1_WIRE_LO_REF <sup>1</sup> |
| CH8+              | 57 23 | CH8-                       |   | CH8+              | 57 23 | CH8-                       |
| CH7+              | 58 24 | CH7-                       |   | CH7+              | 58 24 | CH7-                       |
| CH6+              | 59 25 | CH6-                       |   | CH6+              | 59 25 | CH6-                       |
| COM1+1            | 60 26 | COM1-1                     |   | COM1+             | 60 26 | COM1-                      |
| COM0+             | 61 27 | COM0-                      |   | COM0+             | 61 27 | COM0-                      |
| CH5+              | 62 28 | CH5-                       |   | CH5+              | 62 28 | CH5-                       |
| CH4+              | 63 29 | CH4-                       |   | CH4+              | 63 29 | CH4-                       |
| CH3+              | 64 30 | CH3-                       |   | CH3+              | 64 30 | CH3-                       |
| CH2+              | 65 31 | CH2-                       |   | CH2+              | 65 31 | CH2-                       |
| CH1+              | 66 32 | CH1-                       |   | CH1+              | 66 32 | CH1-                       |
| CH0+              | 67 33 | CH0-                       |   | CH0+              | 67 33 | CH0-                       |
| CJS0+             | 68 34 | CJS0-                      |   | CJS0+             | 68 34 | CJS0-                      |
|                   |       |                            |   |                   |       |                            |
|                   |       |                            | ' |                   |       |                            |
| <sup>1</sup> 2線式モ | 一ドでは使 | 用しない                       |   | <sup>1</sup> 2線式モ | ードでは使 | 用しない                       |
|                   |       |                            |   |                   |       |                            |

**図4** NI PXI-2503 2 バンク 2 線式 12×1 マルチプレクサピン配列

**図5** NI PXI-2503 4 バンク 2 線式 6 × 1 マルチプレクサピン配列

```
35 1
    CH11B+
            35 1
                    CH11B-
                                                      COL5+
                                                                     COL5-
                                                                 2
    CH10B+
             36
                2
                    CH10B-
                                                      COL4+
                                                              36
                                                                     COL4-
                                                              37
                                                                 3
             37
                                                      COL3+
     CH9B+
                3
                    CH9B-
                                                                     COL3-
     CH8B+
             38
                4
                    CH8B-
                                                      COL2+
                                                              38 4
                                                                     COL2-
                                                              39 5
     CH7B+
             39
                    CH7B-
                                                      COL1+
                                                                     COL1-
                5
                                                              40
                                                                 6
     CH6B+
            40
                6
                    CH6B-
                                                      COL0+
                                                                     COL0-
EXT_TRIG_IN
            41
                7
                    GND
                                                EXT_TRIG_IN
                                                              41
                                                                 7
                                                                     GND
                                                              42 8
 SCAN_ADV
             42
                                                  SCAN_ADV
                                                                     予約済み
                8
                    予約済み
                                                              43
                                                                 9
                                                                     ROW3-
   COM1B+
            43 9
                                                     ROW3+
                    COM1B-
   COM0B+
            44 10
                    COM0B-
                                                     ROW2+
                                                              44 10
                                                                     ROW2-
                                                              45 11
                                                      COL5+
                                                                     COL5-
     CH5B+
            45
                11
                    CH5B-
                                                              46
                                                                12
                                                                     COL4-
            46 12
                    CH4B-
                                                      COL4+
     CH4B+
     CH3B+
                    СН3В-
                                                      COL3+
                                                              47 13
                                                                     COL3-
            47 | 13
                                                              48 14
                                                                     COL2-
                                                      COL2+
     CH2B+
             48 14
                    CH2B-
                                                              49 15
                                                      COL1+
                                                                     COL1-
            49 15
     CH1B+
                    CH1B-
                                                      COL0+
                                                              50 16
                                                                     COL0-
     CH0B+
            50 16
                    CH0B-
                                               AB1+ (ROW2+)
                                                              51 17
                                                                     AB1- (ROW2-)
     AB0B+
             51
                17
                    AB0B-
                                                AB0+ (ROW0+)
                                                              52 18
                                                                     AB0- (ROW0-)
     AB0A+
            52
               18
                    AB0A-
                                                      COL5+
                                                              53 | 19
                                                                     COL5-
    CH11A+
                    CH11A-
             53 | 19
                                                              54 20
                                                                     COL4-
    CH10A+
             54 20
                    CH10A-
                                                      COL4+
                                                      COL3+
                                                              55 21
                                                                     COL3-
             55 21
                    CH9A-
     CH9A+
                    1_WIRE_LO_REF1
                                                       GND
                                                              56 22
                                                                     1_WIRE_LO_REF1
      GND
            56 22
                                                      COL2+
                                                              57 23
     CH8A+
             57 23
                    CH8A-
                                                                     COL2-
                                                      COL1+
                                                                     COL1-
                                                              58 24
     CH7A+
                    CH7A-
             58 24
                                                      COL0+
                                                                     COL0-
     CH6A+
             59
               25
                    CH6A-
                                                              59 25
                                                     ROW1+
                                                              60 26
                                                                     ROW1-
   COM1A+
             60 26
                    COM1A-
                    COM0A-
                                                     ROW0+
                                                              61 27
                                                                     ROW0-
   COM0A+
             61 27
                                                      COL5+
                                                              62 28
                                                                     COL5-
     CH5A+
                    CH5A-
            62 28
                                                      COL4+
                                                              63 29
                                                                     COL4-
     CH4A+
            63 29
                    CH4A-
                                                      COL3+
                                                              64 30
                                                                     COL3-
     CH3A+
                    СНЗА-
            64 30
                                                      COL2+
                                                                     COL2-
     CH2A+
                    CH2A-
                                                              65 31
            65 31
     CH1A+
                    CH1A-
                                                      COL1+
                                                              66 32
                                                                     COL1-
             66 32
                                                      COL0+
                                                              67 33
                                                                     COL0-
     CH0A+
                    CH0A-
            67 33
                                                              68 34
                                                                     CJS-1
            68 34
                                                      CJS+1
                    CJS-1
     CJS+1
     14線式モードでは使用しない
                                                     1マトリクスモードでは使用しない
```

図6 NI PXI-2503 4 線式 12×1 マルチプレクサピン配列

**図7** NI PXI-2503 2 線式 4×6 マトリクスピン配列

### 認可および準拠

#### 安全性

この製品は、計測、制御、実験に使用される電気装置に関する以下の規格および安全性の必要条件を満たします。

- IEC 61010-1、EN 61010-1
- UL 61010-1、CSA 61010-1



**メモ** UL およびその他の安全保証については、製品ラベルまたは「オンライン製品認証」セクションを参照してください。

#### 電磁両立性

この製品は、計測、制御、実験に使用される電気装置に関する以下の EMC 規格の必要条件を満たします。

- EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A エミッション、 基本イミュニティ
- EN 55011 (CISPR 11): Group 1、Class A エミッション
- AS/NZS CISPR 11: Group 1、Class A エミッション
- FCC 47 CFR Part 15B: Class A エミッション
- ICES-001: Class A エミッション



**メモ** EMC 宣言および認証については、 「オンライン製品認証」セクションを参照して ください。

### CEマーク準拠(

この製品は、該当する EC 理事会指令による基本的要件に適合しています。

- 2006/95/EC、低電圧指令(安全性)
- 2004/108/EC、電磁両立性指令(EMC)

### オンライン製品認証

この製品の製品認証および適合宣言(DOC)を入手するには、ni.com/certificationにアクセスして型番または製品ラインで検索し、保証の欄の該当するリンクをクリックしてください。

#### 環境管理

ナショナルインスツルメンツは、環境に優しい製品の設計および製造に努めています。NIは、製品から特定の有害物質を除外することが、環境および NI のお客様にとって有益であると考えています。

環境の詳細な情報については、ni.com/environment (英語) の NI and the Environment を参照してください。このページには、ナショナルインスツルメンツが準拠する環境規制および指令、およびこのドキュメントに含まれていないその他の環境に関する情報が記載されています。

#### 廃電気電子機器(WEEE)



**欧州のお客様へ** 製品寿命を過ぎたすべての 製品は、必ず WEEE リサイクルセンターへ送 付してください。WEEE リサイクルセンター およびナショナルインスツルメンツの WEEE への取り組み、および廃電気電子機器の WEEE 指令 2002/96/EC 準拠については、 ni.com/environment/weee (英語) を参照 してください。

#### 电子信息产品污染控制管理办法 (中国 RoHS)



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于National Instruments 中国 RoHS 合规性信息,请登录 ni.com/environment/rohs\_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs\_china.)

LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、National Instrumentsのコーポレートロゴ及びイーグルロゴは、National Instruments Corporation の商標です。その他の National Instruments の商標については、ni.com/trademarks に掲載されている「fraddemark Information」をご覧するい。本文書中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。National Instruments の製品/技術を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報(ヘルブー特許情報)、メディアに含まれている patents.txt ファイル、または「National Instruments Patent Notice」(ni.com/patents)のうち、該当するリソースから参照してください。